

**A
R
T
O
N**

**Сувенір-сигналізатор диму
"АРТОШКА"**

**ПАСПОРТ
МЦІ 201000.003-04 ПС**

Сувенір «АРТОШКА» стане гарним подарунком для Вас та Ваших друзів та завжди знайде місце у Вашому домі.

«АРТОШКА» буде прекрасною прикрасою і одночасно є сигналізатором диму, що з'явився в приміщенні. Він працює в автономному режимі та живиться від батареї типу «КРОНА». "АРТОШКА" при виявленні диму в приміщенні видаватиме тривожні оповіщення у вигляді світлових та звукових сигналів.

«АРТОШКА» формує наступні сигнали оповіщення:

«**Черговий**» - короткочасні спалахи червоного оптичного індикатора один раз в 35 - 45 с;

"**Дим у приміщенні**" - блимає червоний оптичний індикатор і вмикається переривчастий звуковий сигнал змінного тону;

«**Розряд батареї живлення**» - короткі звукові сигнали збігаються по часу зі спалахом червоного оптичного індикатора із періодом повторення 35 – 45 з;

"**Несправність**" - короткі звукові сигнали, що не збігаються за часом зі спалахом червоного оптичного індикатора з періодом повторення 35 - 45 с.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Підключіть батарею живлення. Для цього необхідно натиснути на задню кришку "АРТОШКИ" і повернути її проти годинникової стрілки. Звільніть батарею «Крона» від захисної плівки і, дотримуючись полярності, підключіть її. Встановіть батарею у корпус згідно з малюнком.

Проконтролюйте наявність короткочасного включення червоного оптичного індикатора, це означає, що «АРТОШКА» знаходиться в черговому режимі.

Натисніть і утримуйте протягом 3 - 5 с. кнопку, яка знаходиться поряд з контактом "1". Повинен часто заблмати оптичний індикатор і пролунати звуковий сигнал. Після відпускання кнопки звукові та світлові сигнали припиняються.

Встановіть задню кришку на місце. Встановіть сувенір на полицю (шафу) на максимально можливій висоті. Для кухні це підвісні шафи в районі плити.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

«АРТОШКА» не є джерелом небезпеки для людей під час експлуатації (у тому числі і в аварійних ситуаціях).

УВАГА: При видачі тривожних сповіщень усередині «АРТОШКИ» виробляються малопотужні електричні імпульсні сигнали амплітудою не більше 60 В, тому **забороняється дозволяти дітям розбирати та використовувати їх як іграшку.**

ПАМ'ЯТАЙТЕ! «АРТОШКА» допоможе Вам у критичній ситуації, а не допустити виникнення такої ситуації може лише неухильне дотримання Правил пожежної безпеки.

Встановлення батареї живлення.

